ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Midea E3

Serie R

Velocidad del ventilador fuera de control

Posibles causas

Obstrucción, problema en el motor o pérdida de la señal de velocidad.

Orientación inicial

Observá desde afuera si el ventilador indicado arranca, se detiene o hace ruido. Si se bloquea o roza, apagá el equipo y solicitá una revisión.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter