ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Gree F1

Aire acondicionado

Sensor ambiente interior abierto/cortocircuitado

Posibles causas

Sonda fuera de rango, conector flojo o cableado del sensor dañado.

Orientación inicial

Anotá si el error aparece al encender o después de funcionar. Identificá en el manual qué sensor señala el código para que el técnico pueda verificarlo.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter