ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Daikin U1-01

VRV T Water-Cooled

Fase invertida o fase abierta de alimentación (Master)

Posibles causas

Variación de tensión, problema de alimentación o falla en la etapa de potencia, según la serie.

Orientación inicial

Anotá si coincide con cortes de luz, el arranque u otras cargas. Si actúa la protección eléctrica, dejá el equipo fuera de servicio y solicitá una revisión.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter